

# ⚠ 節落ちに関するご注意

## 節落ちを防ぐ為の収納方法

伸びきった柄の収納は必ず太い方から順に収納してください。  
節の合わせがゆるんだり、収納する際、先に収納した太い方を誤って先端方向に落したり、柄を水平より上に向けると、誤って途中の細い方から中に落ち込む「節落ち」が起こる場合があります。



## 節落ちした時の注意点

**ご注意①** 節落ちした状態で太い方の柄を無理に収納すると先に落ち込んだ細い方の継目上部と、太い方の継目下部が接触し、破損や剥離が発生しますのでご注意ください。

**ご注意②** また、先に落ち込んだ細い方の柄を、伸ばし直す場合も、細い方の継目上部と太い方の継目下部が接触し、破損や剥離の原因となるので、無理に伸ばそうとせず、ゆっくりと伸ばし直してください。伸ばせない場合は無理をせず、尻栓を外し、継ぎ直してください。

